

Mörtel/Verbrauch



UNGEFÜLLTE ZIEGEL

SACK PRO PALETTE 1,0 x 1,0 Meter (große Paletten)

Paletten Anzahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VD System, ungefüllte Ziegel	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9
Tauchverfahren	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Paletten Anzahl	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VD System, ungefüllte Ziegel	10	11	12	12	13	14	15	15	16	17	18	18
Tauchverfahren	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12



GEFÜLLTE ZIEGEL

SACK PRO PALETTE 1,0 x 0,75 Meter (kleine Paletten)

Paletten Anzahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VD System, gefüllte Ziegel	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Paletten Anzahl	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
VD System, gefüllte Ziegel	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Paletten Anzahl	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
VD System, gefüllte Ziegel	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18

Außenwände mit ungefüllten Ziegeln S8/9 usw. (große Paletten) sind immer im VD-System zu verarbeiten.

Pro Palette 0,75 Sack Mörtel.

Außenwände mit gefüllten Ziegeln MZ70/8 usw. (kleine Paletten) sind immer im VD-System zu verarbeiten.

Pro Palette 0,50 Sack Mörtel.

Innenwände können getaucht werden.

Pro Palette 0,50 Sack Mörtel.

Abweichungen im Verbrauch sind baustellenbezogen und verarbeitungsbedingt möglich.

Verarbeitung

Zum Auftragen des Dünnbettmörtels empfehlen wir Walzen von JUWÖ einzusetzen, da bei Walzen anderer Hersteller ein deutlicher Mehrbedarf des Dünnbettmörtels entstehen kann.

Baustellenservice

Sollte Ihre Verbrauch deutlich über den angegebenen Mengen liegen, nehmen Sie bitte Kontak zu unserem Vorführmeister Herrn Mike Horn auf (Telefon +49 170 5626144).